



colonialelegance

COMMENT INSTALLER VOS PLANCHES DE GRANGE

REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR



PRÉAMBULE

Le concept de ce produit fait de bois véritable repose sur le fait d'offrir le plus fidèlement possible l'aspect « vieille grange ». Il comporte de riches variations de textures, couleurs, formes, courbures, fentes... toutes des marques de caractères PROPRES AU BOIS DE GRANGE. Cela permet de rendre chaque pièce unique et de rehausser l'authenticité de ce bois NATUREL ! Il est alors souhaitable qu'il soit aussi installé dans cet esprit afin de respecter le style. Il n'est donc pas nécessaire d'éviter les espaces entre les planches, masquer les clous, soustraire les imperfections, chercher la symétrie etc. Cela ne fera que rehausser l'aspect véritable du produit !



NÉCESSAIRE

Ruban à mesurer, crayon, niveau et adhésif de construction adapté au bois. Cloueuse pneumatique et clous de finition calibre 16 ou 18 de longueur 2" sinon marteau et clous manuels de longueur 2".



PRÉPARATION

Avant l'installation des planches murales, il est essentiel de les laisser s'acclimater de 48 à 72 heures dans la pièce où elles seront installées. L'humidité relative de la pièce doit être maintenue entre 35% et 50%. Les planches murales doivent être installées sur un fond plat, stable et rigide, de gypse ou de bois, de minimum 3/8" d'épaisseur.



COUPE

Utilisez une scie à onglet munie d'une lame à dents fines en coupant avec le côté fini de la planche vers le haut. Si vous utilisez plutôt une scie circulaire ou alternative, aussi munie d'une lame à dents fines, positionnez le côté fini face vers le bas.



INSTALLATION

Prenez auparavant quelques instants pour figurer la pose. Considérez cadrage, coins de murs, prises électriques etc. Écartez tous risques potentiels de clouer dans le réseau électrique ou de plomberie à l'intérieur des murs. Faites appel à un spécialiste en cas de doute. Démarrez au bas du mur pour une pose horizontale et d'un côté ou l'autre pour une pose verticale. Ajustez le niveau.

Pour un plus beau résultat;

- 1-Posez aléatoirement les rangs selon votre créativité.
- 2-Évitez de juxtaposer les joints trop près les uns des autres.
- 3-Faites varier les textures et couleurs sur un même rang!

Appliquez de l'adhésif de construction au dos de chaque planche en formant des « S ». Clouez ensuite directement sur le devant de la planche, le petit trou ainsi laissé se confondra dans la texture du bois. Clouez aux 2 rebords de la planche à un intervalle de 16" sans toutefois approcher à moins de 1/2" du bord. Plus épais et solide le fond de clouage sera, plus solidement vos planches seront fixées.



ENTRETIEN

Pour éliminer la poussière, utilisez un plumeau ou l'aspirateur avec un embout à poils longs. Pour éliminer une tache, utilisez une brosse douce légèrement humecté d'eau et d'un savon doux, essuyer ensuite au chiffon. Au besoin, teindre le bois nu d'une teinture standard à base d'acrylique de couleur agencée.



colonialelegance inc.



3800, Du Tricentenaire, Montreal,
Quebec, Canada H1B 5T8



Telephone: 514-640-1212
Sans frais: 800-361-2030
Télécopieur: 888-640-1744



info@colonialelegance.com
colonialelegance.com